Manual: Trionic-vajerlås

1 Titel1

Lokalisera skruven på fästet.

2 Titel2

3 Skruva loss skruven med en 4 mm insexnyckel.

Dra ut änden av remmen ur fästet.

4 Linda remmen runt Velopeds bakre vertikala ramrör (på Walker, det halvvertikala ramröret).

5 Sätt in änden av remmen i fästet.

6 Dra åt skruven/remmen med 4 mm insexnyckeln tills remmen sitter hårt.

7 Klipp av den överflödiga längden på remmen med en kabelavbitare eller kniv.

8 Bilden visar korrekt montering av fästet.



⑨ Fäst kabellåset på fästet uppifrån, tryck kabellåset nedåt tills det klickar i fästet.



⑩ För att lossa kabellåset från fästet, tryck på de två grå knapparna och ta bort låset från fästet.